

Schnell und einfach

Zählerstand online melden

Einfach den QR-Code scannen und Ihre Daten eintragen.

Oder nutzen Sie alternativ folgenden Link zu unserem Online-Service unter:

www.swtenergie.de/zaehlerstand

02.2021 | V1.1 | Druckfehler vorbehalten

Stadtwerke Tuttlingen GmbH
swt Messstellenbetrieb
Bahnhofstraße 120
78532 Tuttlingen

Tel. +49(0)7461 - 1702-0
Fax +49(0)7461 - 1702-54140
msb@swtenergie.de

www.swtenergie.de/zaehlerstand

GENGLER.DESIGN

So wird's gemacht

Digitale Stromzähler ablesen

stadtwerke tuttlingen gmbh

01 Zähler(-schrank) finden

Stromzähler befinden sich in der Regel im Keller oder in einem Stromkasten im Flur. So sieht Ihr digitaler Stromzähler aus (Abbildungen beispielhaft):





Bitte prüfen Sie zuerst die Zählernummer auf dem Gerät und gleichen Sie diese mit der Zählernummer auf Ihrer Ablesekarte ab.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Auf dem Gerät befindet sich ein Strichcode. Ihre Zählernummer steht ober- oder unterhalb dieses Strichcodes.

02 Zählerstand ablesen

Auf dem Display finden Sie nun Ihren Zählerstand.

Eintarifzähler

Anzeige zeigt nur eine Zahl



Doppeltarifzähler

Anzeige wechselt zwischen den Werten







1.8.1 = HT = Hochtarif = Tagstrom
1.8.2 = NT = Niedertarif = Nachtstrom

03 Zählerstand mitteilen

Sie haben die Möglichkeit uns Ihren Zählerstand per Ablesekarte mitzuteilen, indem Sie diese ausfüllen und uns kostenlos per Post zukommen lassen.





Oder Sie lassen uns Ihren Zählerstand schnell und einfach online zukommen. Das entsprechende Online-Eingabeformular finden Sie unter:

www.swtenergie.de/zaehlerstand